

Profesionalaus elektrinio instrumento naudotojo vadovas.

Modelis: FF 2020C-B.

Produkto apžvalga ir paskirtis

- Ši belaidė plaukų kirpimo mašinėlė skirta tik profesionaliam naudojimui.
- Prietaisas skirtas kirpti tik 100% natūralius žmogaus plaukus, o naudojimas ant sintetinių plaukų ar kitais tikslais gali sukelti gedimus, už kuriuos tiekėjas neatsako.
- Rekomenduojama naudoti tik originalias priedų dalis.
- Prietaisas nėra skirtas vaikams iki 8 metų be suaugusiųjų priežiūros.
- Prietaisą gali naudoti žmonės su fiziniais, jutiminiais ar psichiniais sutrikimais tik gavę tinkamą mokymą ir prižiūrimi atsakingo asmens.

Saugos nurodymai ir naudojimo apribojimai

- Nenaudokite prietaiso drėgnose vietose arba panardinus į vandenį arba chemines medžiagas – jei taip nutiktų, prietaisą nedelsiant utilizuokite.
- Baterija yra nekeičiama, todėl negalima savarankiškai ją keisti ar varžyti.
- Naudokite tik prietaisui skirtą originalų maitinimo adapterį ir tinkamą įtampos lizdą (AC 100-240 V, 50/60 Hz).
- Nepertraukiamas naudojimas temperatūroje žemiau -10 °C arba virš 40 °C gali pakenkti baterijai.
- Priežiūros ir valymo darbai vaikams turi būti atliekami tik prižiūrint suaugusiems.
- Draudžiama savarankiškai dislokuoti ar ardytį prietaisą – remonto ir aptarnavimo paslaugas teikia tik autorizuotas centras.
- Prietaisas turi būti laikomas neprieinamoje vietoje vaikams dėl aštrių peiliukų ir smulkių detalių.

Techninės specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Produkto kodas	2020C-B
Maitinimo įvestis	AC 100-240V, 50/60 Hz
Išvestis	DC 5 V, 2 A
Baterijos tipas	Ličio jonų baterija
Baterijos įtampa	3.6 V

Baterijos talpa	3500 mAh
Įkrovimo laikas	5 valandos („Reset IQ“), 2,5 valandos (greituoju režimu)
Naudojimo laikas	5 valandos

LED indikatorių reikšmės ir veikimas

- *Raudonas mirksintis signalas* – mažiau nei 10 min. veikimo laiko liko.
- *Baltas mirksintis signalas* – daugiau nei 10 min. veikimo laiko liko.
- *Baltas pastovus signalas* – baterija pilnai įkrauta.
- *Baltas šviesos signalas* – veikia aukšto galingumo režimu.
- *Raudonas signalas* – veikia vidutinio galingumo režimu.
- *Raudonas mirksintis signalas* – baterija išsikraunanti.

Kai baterija išsikrauna, prietaisas automatiškai išsijungia.

Naudojimo instrukcijos

- Prieš pradėdant naudoti, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Peilį galima reguliuoti naudojant specialų peilio reguliavimo įrankį.
- Įkrovimas gali būti vykdomas tiek per įkrovimo stotelę, tiek tiesiogiai prijungus adapterį prie kirpimo mašinėlės.
- Įjungti mašinėlę galima perjungiant jungiklį į poziciją „I“ (pirmas greitis – 6000 RPM) arba „II“ (antras greitis – 7500 RPM).

Plaukų kirpimo ilgio reguliavimas

Mašinėlė turi 5 skirtingus peilio reguliavimo lygius: 0,5; 1,4; 2,0; 2,8 ir 3,5 mm.

- Peilio reguliavimo svirtį stumkite į priekį, kad kirpimas būtų arčiau, ir atgal – kad kirpimas būtų ilgesnis.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad apsauga (guard) tinkamai pritvirtinta ir nesilanksto.

Peilio priežiūra ir valymas

Prieš valymą ar peilio keitimą būtina išjungti prietaisą ir atjungti nuo elektros tinklo.

Peilio nuėmimas:

- Nuimkite peilį, laikydami jį, kad nesužalotumėte rankų.

- Naudokite valymo šepetėlį, kad pašalintumėte plaukų likučius iš viršutinio ir apatinio peilių.
- Tepkite 1–2 lašus alyvos ant penkių pagrindinių peilio dalių po kiekvieno valymo.
- Nešlifukite ir nekeiskite peilio savarankiškai – tai gali pažeisti mašinėlę.

Peilio montavimas:

- Įstatykite judamąjį peilį į spyruoklinio laikiklio kaiščius.
- Tvirtai prispauskite apatinį peilį ir suderinkite su varžtų skylėmis.
- Uždėkite viršutinį peilį ant judamojo peilio.
- Varžtus įsukite 3/4 gylio, naudodami peilio reguliavimo įrankį patikrinkite, ar peiliai yra paralelūs ir centruoti.
- Priveržkite varžtus ir išimkite reguliavimo įrankį.

Šukų naudojimas ir keitimas

Komplekte yra 5 skirtingo ilgio šukos:

1/2# – 1.5 mm; 1# – 3 mm; 2# – 6 mm; 2-1/2# – 8 mm; 3# – 10 mm; 4# – 13 mm; 5# – 16 mm; 6# – 19 mm; 7# – 22 mm; 8# – 25 mm.

Šukų montavimas:

- Suderinkite šukos fiksatorių su mašinėlės pagrindu ir užkelkite, kol girdėsite „klik“ garsą.

Šukų nuėmimas:

- Patraukite šukos galą pirštu ir nuimkite.

Prieš keisdami šuką, visada įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.

Užtikrinkite, kad šukos būtų tvirtai pritvirtintos ir nebūtų laisvos.

Garantija ir aptarnavimas

Garantijos laikotarpis:

- Garantijos laikotarpį nurodo garantinio aptarnavimo kortelė, gauta įsigijimo metu.

Garantija neapima:

- Išnaudojamų dalių (peiliai, šukos, alyva, valymo šepetėliai ir kt.).
- Gedimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo, modifikacijų, mechaninių pažeidimų, kritimų, panardinimo į vandenį ir pan.
- Produktų, neturinčių galiojančios garantinės kortelės ar įsigijimo įrodymo.

Garantijos paslaugos teikiamos tik Evelita, UAB įmonėje.

Garantijos kortelė ir pirkimo įrodymas privalo būti saugomi kartu.

Gamintojo ir tiekėjo kontaktinė informacija

Informacija	Duomenys
Gamintojas	Guang Zhou Eagle Fortress Hair Products Ltd., Kinija
Gamintojo adresas	No.4 Shuanglong Yucai Street, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou, 510899
Tiekėjas	Bratt Trading, AB, Švedija
Platintojas	Evelita, UAB, Lietuva
Platintojo adresas	Taikos pr. 141, Kaunas, 51132, Lietuva
Telefonas	+370 687 74517
El. paštas	help@cutrin.lt
Internetinė svetainė	www.cutrin.lt

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos

- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį – kirpkite tik natūralius žmogaus plaukus, naudodami originalias dalis.
- Laikykitės visų saugos nurodymų, ypač dėl baterijos ir elektros įkrovimo.
- Reguliariai atlikite peilio priežiūrą ir valymą, naudokite specialią alyvą ir nenaudokite peilio savarankiškai aštrinimui.
- Prietaisas turi būti saugomas ir laikomas toliau nuo vaikų bei drėgmės.
- Garantija suteikia apsaugą nuo gamybos defektų, tačiau netaikoma dalių dėvėjimuisi ar netinkamam naudojimui.
- Visada kreipkitės į autorizuotus servigus techninei priežiūrai ir remontui.

Šis vadovas pateikia išsamias instrukcijas, kurios padės saugiai ir efektyviai naudoti bei prižiūrėti profesionalią belaidę plaukų kirpimo mašinėlę. Laikantis nurodymų, prietaisas užtikrins ilgalaikį ir patikimą darbą.